



17	東西幕ボタン(上手・下手) (固定吊り)	
13	下巻取り水平幕	1,000
12	引割幕ボタン(3)(固定吊り)	350
11	看板ボタン(手動)	500
10	照明ボタン(3)	400
9	美術ボタン(5)	500
8	照明ボタン(2)	500
7	美術ボタン(4)	450
6	引割幕ボタン(2)(固定吊り)	450
5	美術ボタン(3)	450
4	美術ボタン(2)	500
3	照明ボタン(1)	450
2	美術ボタン(1)	460
1	引割幕ボタン(1)(固定吊り)	1,325
14	照明ボタン(4)	3,800
15	照明ボタン(5)	2,700
16	照明ボタン(6)	

名称	積載荷重(kg)	速度(m/min)
美術ボタン(1)(2) (3)(4)(5)	300	9
照明ボタン(1)(2)(3) (4)(5)(6)	300	9

1間(1818mm)  
※舞台上の  
1グリッド  
1間(1818mm)